Pin Nummer	Pin Bezeichnung	Beschreibung
1	Spare In 1	Sensoreingang mit 2,49K Ohm Bias Widerstand
2	Spare In 2	Sensoreingang mit 2,49K Ohm Bias Widerstand
3	0-5V Sensor 2	Sensoreingang für 0-5V Sensoren
4	0-5V Sensor 1	Sensoreingang für 0-5V Sensoren
5	Flex Fuel Sensor	FlexFuel Sensor Eingang Für Informationen Speeduino Handbuch
6	Spare Out 1	GND Geschalteter Ausgang Empfohlen bis 3A
7	Ground	Massepol für Ext. Beschaltung
8	Ground	Massepol für Ext. Beschaltung
9	5V	+5V für Ext. Beschaltung
10	12V Switched out	Auf 12V Schaltender Ausgang Max 3A!
11	DZM Out 5/12V	Drehzahlmesser Signal, Wahlweise 5 oder 12V
12	Boost Out	Ausgang für N75 Ladedruckregelventil Masseschaltend

Pin Nummer Molex 6 Pin	Pin Nummer Bosch LSU 6 Pin	Pin Bezeichnung	Beschreibung
1	2	LSU VM	
2	3	LSU H-	Sondenheizung PW Geregelte Masse
3	6	LSU UN	
4	1	LSU IP	
5	4	LSU H+	Sondenheizung +12V Auf 3,5A Abgesichert
6	5	LSU IA	